

PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

Vlastník procesu:	Ředitel SZ
Autor dokumentu / útvar:	Tomáš Vašata / vedoucí provozu
Účinnost od:	01.05.2020
Účinnost do:	Nestanoveno
Rozdělovník originálních výtisků:	č. 1 vedoucí OJ č. 2 spisovna SZ

Přehled vydaných verzí

Číslo verze	Účinnost od	Popis změny
1	01.05.2020	prvotní vydání

Obsah

1	ÚČEL	4
2	ROZSAH	4
3	POUŽITÉ ZKRATKY	4
4	TERMÍNY A DEFINICE	4
5	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU	5
5.1	Provozní záznamy	5
5.2	Označování manipulačních vozíků	5
5.3	Používání manipulačních vozíků	5
5.4	Povinnosti provozovatele manipulačních vozíků	5
5.5	Povinnosti osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků	5
5.6	Povinnosti obsluhy manipulačních vozíků	6
5.7	Požadavky na kvalifikaci obsluhy	7
5.8	Další bezpečnostní požadavky	8
5.8.1	Provoz manipulačního vozíku	8
5.8.2	Dopravní cesty a komunikace	8
5.8.3	Manipulace s břemeny	9
5.8.4	Použití manipulačního vozíku s přídatnými zařízeními	9
5.8.4.1.	Podmínky bezpečného provozu při použití manipulačního vozíku	9
5.8.4.2.	Podmínky bezpečného provozu při použití manipulačního vozíku s prodlouženými vidlicemi	10
6	OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY	10
7	KONTROLY, ÚDRŽBA A OPRAVY	11
7.1	Kontrola před každodenním použitím	11
7.2	Provozní údržba	11
7.3	Technická kontrola	12
7.4	Odstranění závad	12
7.5	Kontrolní místo	12
8	PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ	13
9	ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI	13

10	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	14
11	PŘÍLOHY	14
12	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	14

1 ÚČEL

Uvedený provozní bezpečnostní předpis je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů.

Provozní bezpečnostní předpis stanovuje podmínky pro zajištění bezpečnosti při provozu, opravách údržbách, kontrolách a revizích manipulačních vozíků s vlastním pohonem, a to na všech pracovištích ve společnosti Lesy České republiky, s. p. Semenářský závod, se sídlem Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních předpisů, pokud s nimi byli seznámeni.

Nedílnou součástí tohoto provozního bezpečnostního předpisu jsou návody výrobců k používání příslušného zařízení. Při zakoupení nového vozíku musí být návod výrobce k jeho používání přiložen k tomuto předpisu, s označením inventárního čísla nového stroje, tak aby bylo zřejmé, ke kterému stroji návod výrobce přísluší.

2 ROZSAH

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, pro zaměstnance KŘ Choceň, jakož i pro všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele v Semenářském závodě zdržují a byly s ním seznámeni.

3 POUŽITÉ ZKRATKY

LČR, s. p.	Lesy České republiky, státní podnik
SZ	Semenářský závod Týniště nad Orlicí
KŘ	Krajské ředitelství Choceň
PBP	Provozní bezpečnostní předpis
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky

4 TERMÍNY A DEFINICE

Provozovatel manipulačního vozíku

- právnická nebo fyzická osoba provozující manipulační vozík
- za provozovatele je považována i fyzická osoba, která si manipulační vozík zapůjčila nebo pronajala na základě uzavřené smlouvy

*Poznámka: Provozovatelem manipulačních vozíků je tedy společnost **Lesy České republiky, s. p. se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, organizační jednotka: Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.***

Řidič (obsluha) manipulačního vozíku

- fyzická osoba, která obsluhuje manipulační vozík

Provozní bezpečnostní předpis

- vnitroorganizační směrnice, obsahující pokyny pro organizaci, řízení a provoz manipulačních vozíků v rámci vnitrozávodní dopravy

Kontrolní místo

- právnická nebo podnikající fyzická osoba odborně způsobilá k provádění kontrol technického stavu motorových manipulačních vozíků

Certifikační orgán

- právnická osoba akreditovaná podle platných norem pro oblast manipulačních vozíků

Inspekční orgán

- právnická osoba akreditovaná podle platných norem pro oblast manipulačních vozíků

5 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

5.1 Provozní záznamy

- O provozu manipulačního vozíku se musí vést záznamy, ze kterých je možné posoudit, zda je s vozíkem nakládáno v souladu s návodem k používání, zejména:
 - závady,
 - provádění provozní údržby, oprav a kontrol technického stavu.
- Všechny doklady a záznamy o manipulačních vozících musí být vedeny a uloženy u provozovatele.

5.2 Označování manipulačních vozíků

Každý manipulační vozík musí být označen podle platných norem. Veškeré označení a výstražné nátěry manipulačních vozíků mají být nesmazatelné a udržované v dobrém a čitelném stavu.

5.3 Používání manipulačních vozíků

- Manipulační vozíky a jejich přídatná zařízení je možno používat jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválena jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci a v prostředí pro která jsou určena.

5.4 Povinnosti provozovatele manipulačních vozíků

K dosažení spolehlivého a bezpečného provozu manipulačních vozíků musí provozovatel plnit následující požadavky:

- provést analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků a na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci.
- prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti.
- v případě nutnosti zajistit vypracování dopravně provozního řádu.

5.5 Povinnosti osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků

Osoba (osoby) odpovědná za technický stav a provoz manipulačních vozíků (pověřená na základě přílohy č. 2 tohoto PBP) je povinna:

- určit k obsluze manipulačních vozíků pouze osoby k tomu odborně, tělesně a duševně způsobilé.
- zajistit bezpečný technický stav manipulačních vozíků včetně odstranění zjištěných poruch nebo závad.
- zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat.
- u osob provádějících údržbu a opravy prokazatelně zajistit zaškolení a zaučení pro provádění oprav manipulačních vozíků typů, které jsou jimi opravovány či udržovány, popř. takové činnosti sjednat dodavatelsky.
- zajistit předepsané označení manipulačních vozíků.
- zajistit vybavení manipulačních vozíků podle návodu k používání.
- zajistit vedení záznamů o provozu manipulačních vozíků.

Požadavky na kvalifikaci:

- osoba (osoby) odpovědná za technický stav a provoz motorových manipulačních vozíků musí být prokazatelně seznámena:
 - s tímto provozním bezpečnostním předpisem,
 - s návodem výrobce pro používání daného zařízení ve společnosti,
 - s potřebnými ustanoveními předpisů, které jsou uvedeny v kapitole Úvod (v přiměřeném rozsahu – dle používaných manipulačních vozíků),
- seznámení s výše uvedenými dokumenty a předpisy je oprávněn provést provozovatel (zaměstnavatel).
- v případě potřeby (změny v organizaci provozu, změny legislativy, nové manipulační vozíky apod.) musí být odpovědná osoba seznámena s novými informacemi, povinnostmi nebo poznatky.

5.6 Povinnosti obsluhy manipulačních vozíků

Zaměstnanec obsluhující manipulační vozík (pověřený na základě přílohy č. 3 tohoto PBP) je povinen:

- obsluhovat jen ty manipulační vozíky a jejich přídavná zařízení, pro které je odborně, tělesně a zdravotně způsobilý.
- obsluhovat a běžně udržovat manipulační vozíky podle návodů k používání.
- **před každodenním použitím manipulačního vozíku, resp. jeho přídavných zařízení, provádět kontroly a úkony dle pokynů uvedených v návodu k obsluze manipulačního vozíku, resp. jeho přídavných zařízení.**
- doplňovat odpovídající pohonné hmoty a provozní kapaliny (výměna talkových lahví na LPG, olej, chladicí kapalina, popř. jiné pohonné hmoty). O každé výměně tlakové lahve na LPG bude proveden zápis do provozního deníku manipulačního vozíku.
- u elektrického akumulátorového vozíku v případě potřeby nabít baterii vč. provedení kontroly stavu elektrolitu dle pokynů v návodu k obsluze.
- manipulační vozíky udržovat v čistém stavu.
- účastnit se předepsaného školení a lékařských prohlídek.
- dodržovat maximální povolenou rychlost, která je vyznačena dopravní značkou před hlavní vjezdovou bránou do areálu SZ, resp. která je uvedena v tomto PBP.
- neprodleně nahlásit provozovateli všechny druhy nehod, při kterých došlo k úrazu, poškození manipulačního vozíku, nákladu, budov nebo zařízení.
- neprodleně nahlásit provozovateli závady, které zjistí např. při kontrole před každodenním použitím nebo při provozu manipulačního vozíku.

Provozní pravidla a pokyny při pojezdu (řízení) manipulačního vozíku:

- Je nutno dodržovat pravidla provozu, včetně omezení rychlosti stanovené pro danou pracovní oblast.
- V celém areálu SZ je na venkovních meziobjektových komunikacích povolena maximální rychlost jízdy manipulačních vozíků 20 km/hod. Na všech komunikacích uvnitř objektů SZ je povolena maximální rychlost jízdy manipulačních vozíků 5 km/hod.